
BRUGERMANUAL

FIREFRIEND

CORTEN og BLACK 700 OG 900

Februar 2024

Kære kunde

Tillykke med din nye FireFriend.

Vi håber, at du vil få stor glæde af den.

OUTDOOR&FRIENDS
DANISH FIREPITS



Denne brugermanual omhandler nyttige oplysninger. Læs den venligst grundigt, og gem den til senere brug.

Du kan også finde vores FAQ på www.outdoorfriends.dk, hvor du også kan finde anden relevant information om vores produkter. Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os.

Vi forbeholder os ret til ændringer.

Venlig hilsen

Marck & Sara
Outdoor&Friends

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER



Brug kun din FireFriend til det tiltænkte formål og aldrig indendørs eller under helt eller halvt overdækkede områder, grundet risiko for brandfare og røgforgiftning.



Sørg for at området omkring din FireFriend er fri for brandfarlige materialer.



Efterlad aldrig din FireFriend uden opsyn, når den er i brug.



Sørg for at holde børn og kæledyr i sikker afstand til din FireFriend, når den er i brug.



Brug aldrig tændvæske eller lign., når du tænder op i din FireFriend. Brug kun optændingsmekanismer, som er i overensstemmelse med EN 1860-3.



Placér aldrig din FireFriend på overflader med niveauforskelle, da der kan opstå risiko for, at din FireFriend bliver ustabil. Placér den altid på ikke-brandbare overflader.



Følg altid den anbefalede vedligeholdelses- og rengøringsvejledning.



Flyt aldrig din FireFriend mens den er varm eller i brug.



Bemærk at asken kan være varm længe efter brug. Tøm først aske når du er sikker på, at asken er helt afkølet. Tømt først asken i en brandsikker beholder og overhæld med vand, inden du afskaffer asken.



Medmindre der er opstået en akut situation, så sluk aldrig ilden med vand, da dette kan give ukontrolleret opfløj af aske og gløder.



Hold dig altid orienteret i brandmyndighedernes vejledning og anvisninger. Bemærk at der kan være særlige regler for optænding og brug af åben ild i forskellige boligområder og ved særlig tørre perioder.

HØJE TEMPERATURER OG VARMEAFGIVELSE



TEMPERATURER

FireFrienden er opbygget med et indvendigt brændkammer. Derfor er ydersiden af FireFrienden ikke i direkte kontakt med bålet, men strålevarmen fra brændkammeret gør stadig, at ydersiden bliver varm.

Ydersiden bliver omkring 100 °C, når der er tændt op i FireFrienden, og man skal derfor ikke lægge hånden på ydersiden eller stille noget op ad den.

Stegekanten kan, alt efter optænding, i kanten opnå temperaturer på omkring 200 °C og i midten opnå temperaturer på omkring 400 °C. Sørg derfor altid for at informere gæster og andre ikke vante personer, der færdes omkring din FireFriend, om dette. Nyd og brug ilden som den er tiltænkt, men hav respekt for ild og varme.

Bemærk at den kan være varm længe efter brug.

Brug altid godkendte grillhandsker, når du håndterer din varme FireFriend.

STRÅLINGSVARME UNDER DIN FIREFRIEND

Gennemsnitligt bliver overfladetemperaturen på den overflade, som FireFrienden står på, 50°C over lufttemperatur. Stil derfor altid din FireFriend på overflader, som kan tåle varmen.

Det kan være praktisk at opbevare brænde under sin FireFriend, især hvis man har den stående på en tilkøbt SurfaceGuard. Dette kan også give et dekorativt udtryk. Dog anbefaler vi, at man er påpasselig med at stable brændet for tæt på brændkammeret under FireFrienden. Vi anbefaler en minimumsafstand på 20 cm til bunden af brændkammeret.

KAN MIN FIREFRIEND STÅ PÅ ALT SLAGS UNDERLAG?

Din FireFriend skal altid placeres på ikke-brandbare overflader.

FØLG ALTID BRANDMYNDIGHEDERNES VEJLEDNING OG ANVISNING

Hold dig orienteret i brandmyndighedernes vejledning og anvisninger. Bemærk at der kan være særlige regler for optænding og brug af åben ild i forskellige boligområder og ved særlig tørre perioder.

OPTÆNDING

VIGTIG: HVAD SKAL JEG VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, FØRSTE GANG JEG TÆNDER OP I MIN FIREFRIEND?

Det er vigtigt, at du starter med at tænde let op i din FireFriend de første par gange.

Tre-fire stykker brænde er rigeligt til at få gang i et passende bål, og så tilføjes et eller to stykker træ ad gangen for at holde gang i ilden, indtil stegekanten er gennemvarm første gang. Man vil se at stegekanten får

et blåligt skær første gang, som man skal lade udvide sig, indtil man kan se, at stegekanten er gennemvarm til yderkant.

Din stegekant er et stykke metal, der bliver udsat for større varmebelastninger og dermed indre spændinger og stress. Det er derfor vigtigt at tænde korrekt op, særligt de første par gange, så stegekanten kan sætte sig rigtigt. Ved første optænding, er det første gang stegekanten, og dermed stålet, føler den intense varme, og den vil her arbejde i varmen. Hvis den udsættes for et for stort temperaturudsving de første gange, vil stegekanten blive plastisk deformeret. Hvis dette sker, kontakt Outdoor&Friends.

Vi anbefaler, at man ikke laver mad første gang, man tænder op i sin FireFriend.

OPBYGNING AF BÅL

Når du skal tænde op i din FireFriend, anbefaler vi at bygge et tårn med to (2) og to (2) kævler lagt oven på hinanden i 90 graders forbandt i brændkammeret med hul i midten, så der kan trækkes ilt ind.

Vi anbefaler at tænde op med mellem fire (4) og seks (6) stykker brænde. Supplér med optændningsbrænde eller optændingsblokke i midten.

FireFrienden er beregnet til moderat brug af brænde og ikke til, at man fylder brændkammeret.

Brug kun brænde til at opvarme din FireFriend og fyr ikke for meget op, også for stålets skyld.



OPTÆNDING

Brug aldrig tændvæske eller lignende. Brug kun optændingsmekanismer, som er i overensstemmelse med EN 1860-3.

Brug ikke din FireFriend som et afbrændingssted.

BLÆST

Vær særlig opmærksom på sikkerheden, hvis det er blæsevejr. Tænd kun op hvis der er tilstrækkelig kontrol over bålet.

Vær opmærksom på, at hvis du bruger din FireFriend ved moderat blæst, kan det kræve mere brænde at opretholde stegetemperatur på stegeoverflader. Ligeledes vil du kunne opleve, at din FireFriend bliver varmere i den side, som vinden går i retningen af og koldere i den modsatte side.

OPVARMNINGSTID

Det tager mellem 20-35 min. til dine stegeflader er tilstrækkelig varme til madlavning. Opvarmningstiden afhænger af årstid, udetemperatur og valg af brænde.

Vær opmærksom på at det ofte tager længere tid at opnå den ønskede temperatur om vinteren, samt at der skal bruges mere brænde i den kolde periode for at opretholde stegetemperaturen på stegeoverflader.

VALG AF BRÆNDE

Vær opmærksom på at noget brænde har en højere brændværdi end andet. Vær derfor opmærksom på, at varmeudviklingen kan være højere ved noget brænde andet, hvorfor man ved nogle brændesorter skal bruge

færre stykker brænde.

Vi anbefaler birk som en brændesort, der er let at tænde op i og har en middel brændværdi.

Eg og ask er træsorter, der har højere brændværdi. Man skal også være opmærksom på, at især oliventræ og andet tropisk, hårdt træ kan have en særlig høj brændværdi.

Der kan være spændende at prøve forskellige træsorter, også i forhold til madlavning og smag. Men vi anbefaler, at man bruger træ fra sit lokalområde og at man bruger træsorter, som ikke er unødigt CO₂-belastende.

TEMPERATURZONER

Det kan i forbindelse med meget madlavning være fordelagtigt at lave en varm og kold side på sin stegekant. Dette kan opnås ved at lave bålet i den ene side af brændkammeret og ved at flytte rundt på brændet i brændkammeret. Brug altid brandsikre og godkendte handsker og stålværktøjer til dette.

MADLAVNING

STEGELAG

I takt med du benytter din FireFriend til madlavning, vil der opbygge sig et stegelag på din stegekant, som gør madlavningen optimal og nemmere. Dette stegelag vedligeholdes ved løbende at lave mad og oliere stegeoverfladerne.

Til tider kan små flage af steglageret skalle af, især når man renser sin stegekant med spartel eller lign. Dette vil kontinuerligt ske og stykkerne skrubes blot af. Ved at tilføre ny olie, vil dette stegelag gradvist opbygge sig selv igen kontinuerligt.

Det understreges at stegekanten ikke skal gøre ren efter hver brug, men der blot skal skrubes ren for rester fra madlavningen. Herefter skal overfladen olieres med madlavningsolie inden man sætter låget på.

Steglageret som man selv opbygger ved at benytte sin FireFriend og kontinuerligt tilføje fedtstof til stegefladerne, vil med tiden opbygge en stegelag, som gør madlavningen endnu nemmer og glidende. Dog kan det til tider være nødvendigt at skrabe madrester af, der har brændt sig fast. Her anbefaler vi, at man er påpasselig med ikke at skrabe for dybt. Skulle det ske, anbefaler vi, at man skraber videre indtil steglageret ikke løst kommer af. Herefter tilfører man blot olie igen og påbegynder opbygningen af steglageret på ny.

OLIEDRYP

Vær opmærksom på at der kan dryppe stegefedt og olie ned fra stegkanten, når du laver mad, særligt hvis der er for meget olie på stegekanten.

Vi anbefaler, at man tilkøber en Surface Guard, der griber nedfalden stegefedt.

Vær opmærksom på at fedtstof kan være varmt, når det falder ned. Især i forhold til kæledyr der finder fedtstoffet spændende og smagfuldt.

SLUKNING AF BÅLET



OPSYN

Gå aldrig fra din FireFriend, når der er tændt op i den.

Det er bedst at lade bålet gå ud af sig selv. Når bålet er gået helt ud, kan man forlade sin FireFriend. Sæt altid låg på efter brug.



BRUG AF VAND

Medmindre der er opstået en akut situation, så sluk aldrig ilden med vand, da dette kan give ukontrolleret opfløj af aske og gløder.

LÅG

Låget må ikke bruges, når der er flammer. Sæt kun låget på, når ilden er døet helt ud og der kun er gløder tilbage. Bemærk, at der stadig kan ske røgudvikling, når man sætter låget på. Vær derfor opmærksom herpå, særligt hvis du tager låget af igen.

Bemærk at låget på ingen måde må benyttes som en madlavningsoverflade.

TØMNING AF ASKE

HVORDAN TØMMER JEG ASKE?

FireFriendens stegekant er designet til at kunne tages af. Dette gøres via de fire (4) bolte, der sidder igennem kassen ind på indersiden af brændkammeret, hvor der sidder fire (4) fingerskruer.

- 1) De fire bolte skrues af, når FireFrienden er kold.
- 2) Stegekanten løftes forsigtigt af.
- 3) Herefter kan hele brændkammeret løftes ud. Kom først asken i en brandsikker beholder, overhæld med vand og afskaf herefter asken i den rette affaldssortering.

Alternativt, kan man tage en spand og en lille haveske, hvorved man kan grave asken op af sin FireFriend. Vi anbefaler at man tømmer sin FireFriend regelmæssigt for aske, selvom der er plads til en del aske i brændkammeret. Aske er særdeles basisk og derfor ætsende. Selvom cotenstål er særdeles korrosionsbestandigt, sikrer man en længere levetid for sit brændkammer ved at tømme asken regelmæssigt.

Især, også hvis man har brugt vand til at slukke ild og gløder med, anbefales det at tømme asken, da vand og aske er en særdeles ætsende blanding.

OBS: Det er **vigtigt**, at du først tømmer asken, når du er sikker på at denne er helt kold for at forhindre brandfare.

HÅNDBTERING AF DIN FIREFRIEND



VÆR MIN. TO (2) PERSONER

Vær altid min. to (2) personer når du skal samle, flytte eller håndtere din FireFriend.

Vær opmærksom på at metaldele kan være skarpe.

FLYTNING AF DIN FIREFRIEND

FireFriend 700 vejer ca. 50 kg inkl. låg og FireFriend 900 vejer ca. 70 kg. inkl. låg.

Din FireFriend, også hvis denne er sat på en Surface Guard, er ikke beregnet til at blive flyttet, når der er ild i den. FireFRIENDen skal stilles der, hvor man tiltænker at bruge den.

Ønsker man at flytte på sin FireFriend, skal man altid sørge for, at den er helt kold og at asken indvendigt også er helt kold. Husk at asken og FireFRIENDen kan være varm i lang tid efter ilden er gået ud.

Flyt kun din FireFriend over jævne overflader. Vi anbefaler, at man altid er min. to (2) til at flytte sin FireFriend.

STEGEKANT

OLIERING AF STEGEOVERFLADER

Stegekanten er lavet i kulstofstål, som er godkendt til kontakt med fødevarer.

Stegekanten kan derfor, hvis denne ikke olieres, korrodere (ruste). Vi anbefaler derfor, at man altid giver sin stegekant et lag madlavningsolie, når man tænder op, og at man kontinuerligt tilfører olie eller fedtstof under madlavningen. Vi anbefaler også, at det sidste man gør, inden man lægger låg på sin FireFriend, ligeledes er at give alle stegesoverflader et lag madlavningsolie.

Hvis man blot benytter sin FireFriend som bålbad, anbefales det også, at man efter endt brug slutter af med at give stegekanten et lag madolie og lægger låget på efterfølgende.

Skulle man have glemt at lægge låg på sin FireFriend, så tør stegekanten af og olier den og læg herefter låget på.

Hvis stegekanten skulle begynde at korrodere og ruste, løses dette ved at børste overskydende rust grundigt af med en stålbørste eller slibe med groft sandpapir. Herefter gives stegekanten et lag olie, inden man tænder op i sin FireFriend. Tør herefter stegekanten af. Gentag processen om nødvendigt.

CORTENSTÅL

LØBERUST OG AFSMITNING PÅ TØJ

Cortenstål har den unikke egenskab, at det er en korrisionstræg stål type. Dette betyder, at rustprocessen, også kaldet oxideringsprocessen, ikke på samme måde gennemtærer stålet, men derimod forseglers overfladen og den selv samme rustproces forhindrer gennemtæring.

Cortenstålet holder derfor i mange år, samtidig med at den kun bliver pænere og mere unikt med tiden.

Dog skal du være opmærksom på, at på trods af at corten har meget mindre løbe- og overladerust end andet stål, så kan rusten stadig smitte af på tøj, og der kan komme permanente rustaflejringer, der hvor din FireFriend står, hvis den står på eksempelvis en stenbelægning.

Vi anbefaler, at man tilkøber en Surface Guard.

JEG HAR KØBT EN FIREFRIEND I CORTENSTÅL. HVORFOR ER DER FARVEFORSKEL I STÅLET FRA BILLEDERNE PÅ HJEMMESIDEN OG DEN JEG HAR MODTAGET?

Dette skyldes, at kassen FireFriend er lavet i cortenstål. Cortenstål har den unikke egenskab at det er en korrisionstræg ståltype. Det betyder, at det hurtigt får en overflade, der er korroderet. Den korroderede overflade forseglers pladen, og korrosionsprocessen stopper her. Dette betyder, at man opnår den flotte røde farve uden at pladen gennemtærer. Korrosionsprocessen allerede er startet, når vi pakker din FireFriend, for at sikre at den har et flot udtryk, allerede når du modtager den. Alt efter hvilket miljø cortenstålet står i, er korrosionsprocessen fuldstændt efter ca. 6-12 måneder.

MIN FIREFRIEND I CORTENSTÅL KORRODERER FORSKELLIGT PÅ OVERFLADEN?

Din FireFriend vil korrodere, når den står ude. Alt efter årstid og miljø vil den korrodere forskelligt. Desto mere du bruger din FireFriend, vil du også se, at den korroderer hurtigere i toppe, hvor varmepåvirkningen er størst. Varme speeder oxideringsprocessen op, som giver korrosionen. Derfor kommer korrosionen i step over hele FireFriend. Efter 6-12 måneder burde FireFriend være korroderet over hele overfladen.

DER ER OLIEPLETTER, DER IKKE VIL BLIVE RØDE?

Når man laver mad, kan der spildes olie og fedtstof på siderne af FireFriend. Dette kan give pletter, hvor korrosionsprocessen ikke er lige så tydelig som på resten af FireFriend. Med tiden vil dette også korrodere, men hvis man ønsker at speede processen op, kan man affedte disse områder. Ellers kan man let oliere hele sin FireFriend i fx madolie, for at opnå en mere ensartet korrosionsproces. Sørg for at din FireFriend er helt afkølet først.

HVORDAN OPBEVARER JEG BEDST MIN FIREFRIEND I CORTEN VERSION, NÅR JEG IKKE BRUGER DEN?

Cortenstål er en utrolig stærk og korrisionstræg ståltype, der er beregnet til at stå ude hele året rundt, i alt slags vejr, uden at blive overfladebehandlet. Bare din FireFriend får sit læg på, når den ikke er i brug, så stegefladerne beskyttes, så skal FireFriend i corten-udgave ikke tages ind eller beskyttes yderligere. Så slap helt af, lad FireFriend stå i din have eller uderum og pynte og skabe hygge hele året rundt

FIREFRIEND BLACK

BESKYTTELSE AF OVERFLADE

FireFriend Black er malet i varmemfast maling, som holder til varmen fra ilden. Dog skal man være opmærksom på, at som alle andre malede produkter, vil disse med tiden kunne falme grundet solens UV-lys. Ligeledes vil der kunne komme aflejringer efter regn og andet væske, der er spildt på overflader. Man skal være opmærksom på, at FireFriend Black er mere sart over for fedt, der måtte blive spildt på siderne og ridser, som måtte komme på siderne.

Derfor anbefaler vi, at hvis du har valgt en FireFriend Black, at du anskaffer et cover til den eller sætte den i tørvejr, når den ikke bruges, især i vinterhalvåret.

Skulle din FireFriend Black være blevet ridset eller lignende, kontakt da Outdoor&Friends, så kan vi hjælpe med et tilbud på at male den.

DISCLAIMER OG GARANTIER

GARANTI

For materiale og konstruktion giver Outdoor&Friends to (2) års garanti på følgende dele:

- FireFriendens ydre kasse
- Stegekanten
- Brændkammeret

Garantien forudsætter korrekt brug af din FireFriend i overensstemmelse med denne brugermanual.

IKKE OMFATTET AF GARANTIEN

- Korrosion, deformation og misfarvning af dele som er i kontakt med ilden
- Korrosion, deformation og misfarvning som følge af ydre påvirkninger
- Skade som følge af at denne brugervejledning og vedligeholdelsesvejledningen ikke er efterfulgt korrekt.

ANSVARLIG PRODUKTION

RESERVEDELE

Vi bestræber os på at lave et produkt med ansvar, derfor er FireFriend også lavet med henblik på at holde i mange år, og vi håber faktisk på, at du aldrig får brug for at købe en ny.

Skulle det dog mod forventning ske at en del på din/jeres FireFriend skulle blive beskadiget, det lade sig fx være en bundplade i brændkammeret, der efter mange års brug tære igennem grundet den ætsende aske, der skulle være sket skader på stegekant eller andet, så er det muligt at købe de reservedele til din FireFriend.

Vi vil også være behjælpelige med udskiftning. Hvis du har brug for reservedele, så tøv ikke med at kontakte Outdoor&Friends kundeservice, så er vi klar til at hjælpe dig.

ARBEJDSFORHOLD

Vi sætter også en ære i at have en ansvarlig produktion, som vi holder i Danmark og følger tæt. Vi har en gennemsigtig arbejdsproces, så vi kan sikre at alle mennesker, der har været med i processen i tilblivelsen af din FireFriend og udstyr har haft gode arbejdsvilkår på danske standarder.

På denne måde arbejder vi også på at nedbringe transporten af vores produkter mindst muligt, inden de kommer ud dig.

DANSK PRODUKTION - MINDRE TRANSPORT

Med dansk produktion sikre vi, at nedbringe transporten af vores produkter mindst muligt, inden de kommer ud dig.

GOD FORNØJELSE

Tak for at du/I har købt en FireFriend.

Vi er glade for at kunne dele den skønne oplevelse, som det er at kunne lave mad over ild udendørs hele året rundt med dig/jer.

Vi ved at du/I, vil få mange glæder og hyggelige timer ved jeres FireFriend og stor glæde af den, som et hyggeligt samlingspunkt.

Udforsk det skønne univers der er omkring det at lave mad over ild og få inspiration på vores hjemmeside: www.outdoorfriends.dk og sociale medier.

Ved spørgsmål tøv ikke med at kontakte kundeservice.

Husk at følge med i det ekstraudstyr, der løbende kommer til din FireFriend.

De varmeste hilsner
Marck & Sara
Outdoor&Friends